

Parabéns por adquirir um produto VTEC!

# Manual do Usuário



# AIRKEEP



## ATENÇÃO:

Leia todo o manual antes de utilizar o AIRKEEP.  
Retire o adesivo de protetor antes de ligar o AIRKEEP. Ver item 1.1

### 1 - Instalação do AIRKEEP

#### AIRKEEP - bateria incluída

O AIRKEEP vem de fábrica com sua bateria desconectada.

Favor seguir os seguintes passos antes de sua instalação.

- Remova a bateria do AIRKEEP.

- Conecte a bateria no equipamento.

Veja o item (1.1)

- Após realizar a operação acima o AIRKEEP irá acionar o motor através do sensor de presença.

#### AIRKEEP - bateria não incluída

- Conecte o plug do carregador no jack do AIRKEEP. Veja a ilustração (item 2).

- Conecte o carregador na tomada.

- Após realizar a operação acima o AIRKEEP irá acionar o motor através do sensor de presença.

A bateria pode ser adquirida separadamente.

### 1.1 - Conectando a bateria

Para retirar a bateria siga as etapas abaixo:


- Coloque o AIRKEEP sobre uma superfície plana.

- Gire o Knob no sentido anti-horário até sair.

- Remova a bateria puxando-a com cuidado.



## 2 - Recarregando a bateria



Recarregue a bateria, até o LED azul parar de piscar, antes de usar o AIRKEEP.

- Encaixar o plug do carregador no jack conforme ilustração.
- Após conectar o plug no jack, o LED azul começará a piscar indicando que a bateria está carregando.
- A bateria estará 100% carregada quando o LED azul parar de piscar.
- Tempo de recarga da bateria: aproximadamente de 4 a 7 horas, se estiver completamente sem carga.
- Desconectar o carregador da tomada após a recarga total da bateria.
- É normal o carregador esquentar um pouco durante a recarga da bateria.

**Não deixe a bateria ficar sem carga. Ao descarregar a bateria, recarregue-a imediatamente para não danificar.**

- A bateria pode ser recarregada fora do aparelho. Remova a bateria e conecte o plug do carregador na bateria. Desconectar após 6 horas.

### ATENÇÃO:

**Não recarregar a bateria em locais molhados, pois o contato com a água ou qualquer outro líquido poderá danificar o aparelho ou até provocar choque elétrico.**


## 3 - Instalação do AIRKEEP no vaso sanitário

Ajustar a altura do aparelho de acordo com a altura da borda do vaso sanitário onde será instalado.

O ajuste de altura é feito através do Knob que está localizado na parte inferior atrás do aparelho.

### 3.1 - Ajustando a altura:

- Girar o **Knob** no sentido anti-horário o suficiente para que a peça 2 possa correr por dentro da peça 1. Não é preciso retirar o **Knob**.




- Posicione o AIRKEEP ao lado do vaso sanitário e ajuste sua altura de acordo com a altura do vaso. Após ajustar a altura, gire o Knob no sentido horário até o final.

### Assessórios:



### Espaçadores


- Em assentos sanitários feitos de material rígido, o aparelho deve ficar encostado no vaso sanitário, conforme ilustração acima. O assento sanitário ideal para a utilização do **AIRKEEP** é aquele feito de material rígido com espaçadores debaixo do assento. Caso o seu assento já possua os espaçadores, coloque os novos espaçadores ao lado deles, se necessário.



Os espaçadores devem ser fixados apenas em assento de material rígido para evitar que o mesmo pressione e danifique o aparelho.

- Limpar superfície do assento com álcool onde serão fixados os espaçadores.
- Posicione os espaçadores conforme as ilustrações.
- Tempo de cura do adesivo = 70hrs. Evite jogar líquido durante a cura.

**Não deixe o espaçador do assento sanitário bater ou ficar sobre o captador, conforme figura acima.**



- A Ventosa é usada para manter o AIRKEEP na posição em que foi instalado.
- Ajuste a posição da Ventosa no AIRKEEP de acordo com design do vaso. Ajustar o tamanho da abraçadeira para facilitar a instalação. (veja a ilustração).

**Limpe o local da instalação antes de fixar a ventosa.  
É necessário molhar a ventosa antes de fixá-la.**




**AIRKEEP**  
INSTALADO



**VTEC**

#### 4 - Instalação do Aroma (uso opcional):



#### Para instalar o aroma, siga as etapas abaixo:

O sachê de aroma não acompanha o AIRKEEP.

- Retire o sachê de aroma da embalagem.
- Coloque o sachê de aroma dentro do suporte do AIRKEEP.
- Cada sachê de aroma dura aproximadamente 2 semanas.

### SISTEMA DE AROMATIZAÇÃO:

O AIRKEEP liga automaticamente a cada 50 minutos para aromatizar o ambiente.

Para aromatizar é necessário colocar o aroma no AIRKEEP. Utilize apenas aromas originais para não danificar o AIRKEEP.

### Notas Aromaticas

A VTEC possui aromas que podem ser utilizados opcionalmente no AIRKEEP, deixando um suave perfume no ambiente.

#### 5 - Como funciona

O AIRKEEP ligará automaticamente 3 segundos após o usuário sentar sobre o assento sanitário aspirando todo o mau cheiro de dentro do vaso. Em seguida todo o mau cheiro passará pelo filtro purificador retornando para o ambiente como ar puro. O aparelho desligará automaticamente 15 segundos após o usuário levantar do assento sanitário.

#### ATENÇÃO:

O AIRKEEP só terá eficiência quando o usuário estiver sentado sobre o assento sanitário.

#### 6 - Painel do AIRKEEP



- Após conectar a bateria no aparelho, o LED azul irá acender por 4 segundos.
- O aparelho acionará automaticamente quando o usuário ficar por mais de 3 segundos na frente do sensor de presença.
- Quando restar somente 25% de carga da bateria o LED azul ficará piscando, exceto quando o aparelho estiver em uso. Neste momento recomendamos recarregar a bateria.
- O LED azul irá piscar mais rápido quando a bateria ficar sem carga. Neste momento o motor de filtragem não será mais acionado. Recarregue a bateria imediatamente para não danificar.

#### Sistema de detecção do sensor:

O LED Azul do painel acende quando o usuário estiver ao alcance do sensor. Este sistema de detecção serve para ajudar o usuário a identificar o alcance do sensor e orientá-lo na instalação do AIRKEEP. O AIRKEEP deve ser posicionado de tal maneira que o usuário ao sentar sobre o assento do vaso fique ao alcance do sensor.

- O aparelho só acionará através do sensor de presença.
- Para evitar acionamentos sem a presença do usuário, mantenha o painel do sensor sempre limpo.

#### 7 – Cuidados

- Fazer a limpeza da abertura do captador semanalmente, evitando o acúmulo de poeira e sujeira que poderá impedir a entrada de ar.

- Para limpeza e manutenção do aparelho, recomendamos que seja utilizado um pano com álcool levemente umedecido.
- Para lavar o banheiro, remova o AIRKEEP.
- Em caso de eventual necessidade de manutenção, recomenda-se que seja realizada por técnicos autorizados da VTEC.
- É fundamental manter seu aparelho sempre limpo.

#### 7.1 - Cuidados com a Bateria

Para evitar danos ou queimaduras, siga corretamente as instruções:

- Ao armazenar o aparelho por longo período, remova o cabo da bateria. Recarregue a bateria antes de armazenar o AIRKEEP.
- Bateria livre de manutenção.

- Manter a bateria em temperaturas ambientes de 0°C até 40°C. Temperaturas acima ou abaixo do recomendado podem resultar em danos ou deformações na bateria. A bateria terá maior durabilidade em ambientes com temperatura de aproximadamente 25°C.

- Use somente baterias e carregadores originais VTEC. A garantia do AIRKEEP não cobre danos decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da VTEC.

- Jamais utilize a bateria do AIRKEEP em outros aparelhos.

- Durante a recarga, mantenha a bateria em temperatura ambiente e evite contato direto com a luz solar. Nunca recarregar a bateria em locais molhados.

A queda da bateria pode danificar o seu funcionamento.

- Armazene a bateria longe da água, da temperatura e umidade elevada. Não armazene a bateria exposta a luz do sol. Para armazenar a bateria ela deve estar com 100% de carga. Em caso de armazenamento por longos períodos, recarregar a bateria a cada 3 meses, pois a sua vida útil pode diminuir.

- Ao descarregar a bateria, recarregue-a imediatamente para não danificar.

- Quando a bateria não segurar mais carga já esta na hora de trocá-la.

- As baterias recarregáveis que ativam este aparelho devem ser descartadas adequadamente. Entre em contato com os centros de reciclagem local para conhecer os métodos de descarte adequados.

**AVISO: Nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.**

## 8 - Informações Técnicas

### AIRKEEP - Sistema 3 em 1

- Elimina o mau cheiro
- Aromatiza o ambiente
- Purifica o ar

**Utilidade :** Eliminação total do mau cheiro durante e após o uso do vaso sanitário.

**Sensor de presença:** alcance aproximado de 20 cm

Placa eletrônica controlada por microprocessador

**Bateria (opcional):** selada chumbo ácido - 12V 5Ah

**Motor blindado:** 12V tensão nominal

**Material:** plástico ABS (espelhado)

**Componentes:** kit de ventosas, 4 espaçadores, carregador e bateria (somente modelo com bateria).

## 9 - Filtro

### Utilização

- O filtro deve ser substituído a cada 8 meses, ou antes, se odor for detectado.
- Utilizar somente filtros originais da VTEC. A utilização de filtros que não sejam originais danificará o aparelho.
- É importante fazer a limpeza interna do aparelho durante a troca do filtro.

### Cuidados com o filtro

- O filtro não pode ter contato com nenhum tipo de líquido, pois isto poderá prejudicar o seu funcionamento;
- Não utilizar filtros com o lacre de segurança rompido;
- O filtro perderá a validade e deverá ser substituído caso seja utilizado para filtrar qualquer tipo de fumaça;
- O filtro não contém nenhum tipo de substância tóxica.
- A instrução de troca do filtro vem junto com o novo filtro.

Captador



## Informações Legais

**Copyright 2010 VTEC.** Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar, parcial ou totalmente, as informações contidas neste Manual do Usuário, em qualquer forma, sem a autorização prévia e expressa da VTEC.

Produto, design e tecnologias patenteadas pela VTEC. Todos os direitos reservados.

O logotipo VTEC, AIRKEEP e VTEC são marcas registradas.

As informações contidas neste Manual do Usuário foram escritas para o AIRKEEP.

A VTEC opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo.

A VTEC reserva-se o direito de fazer alterações nos produtos ou nas especificações sem prévio aviso.

A VTEC reserva-se o direito de revisar este documento, ou retirá-lo do mercado, sem aviso prévio.

### Informação:

**Para informações adicionais comunique-se conosco:**

Telefone: (+5531) 3241-3060

[www.airkeep.com](http://www.airkeep.com)

[www.vtec.com.br](http://www.vtec.com.br)



[www.airkeep.com](http://www.airkeep.com)